

Инструкция для подключения и настройки индикатора передач

Подключение

Расположите индикатор дисплеем к себе таким образом, чтобы разъем находился слева. Нумерация пинов начинается снизу вверх по порядку.

1. Красный провод. +12V после замка зажигания (питание).
2. Черный провод. Масса (минус питания)
3. Желтый провод. Подключается к габаритам. Нужен для настроек и изменения яркости.
4. Зеленый провод. Первый вход (символ указывается в настройках).
5. Синий провод. Второй вход (символ указывается в настройках).
6. Белый провод. Третий вход (символ указывается в настройках).
7. Оранжевый провод. Четвертый вход (символ указывается в настройках).
8. Коричневый провод. Пятый вход (символ указывается в настройках).
9. Серый провод. Шестой вход (символ указывается в настройках).
10. Фиолетовый провод. Седьмой вход (символ указывается в настройках).
11. Красный провод. Восьмой вход – вход в настройки.

Входы (4-10) подключаются к датчику положения передач (ингибитору). В настройках для каждого входа выбирается символ и цвет. Когда соответствующий вход подключается к массе на дисплее загорается символ, назначенный в настройках на этот вход.

Настройка символов

К восьмому входу можно подключить кнопку которая при нажатии будет замыкать его на массу.



Для входа в настройку символов нужно нажать и удерживать подключенную кнопку(или просто замкнуть провод на массу), включить зажигание или подать питание на плату (первый и второй пин). Габариты должны быть **выключены** или отсутствовать +12V на желтом проводе (третий пин). После входа отпустить кнопку.

Для настройки соответствующего входа нужно перевести селектор в соответствующее положение. Короткое нажатие на кнопку на



плате изменяет символ по порядку. Длинное нажатие – цвет. Для выхода из меню просто выключите зажигание или отключите питание индикатора. При повторном включении без нажатой кнопки настройки будут сохранены. Устройство перейдет в штатный режим работы.

Настройка яркости дисплея, поворота дисплея и вольтметра

Для входа в настройку яркости нужно сначала **включить габариты** или подать +12В на желтый провод (третий пин), затем нажать и удерживать кнопку (или просто замкнуть провод от 8 входа на массу), включить зажигание или подать питание на плату (первый и второй пин). После входа отпустить кнопку.

Короткое нажатие – меняет показания или цвет. Длинное - выбор параметра. Для выхода из настроек выключить зажигание.

